

Stephan Kotte
Bez.- Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater im Handwerk
Fachberater für hygienische Raumlüftung und Brandschutz
Geprüfter Thermograf

Energieberatung * Energieausweis * Thermografie

Kunden-Checkliste Thermografie

- Fenster schließen
- Rollläden vor der Thermografie nicht herablassen
- Haus gleichmäßig auf etwa 20 ° C aufheizen (ca. 6-8 Stunden vor der Thermografie)
- Nachtabenkung oder Nachtabstaltung der Heizung deaktivieren
- Innentüren öffnen (damit sich die Wärme im Haus gleichmäßig verteilen kann)
- Nachbarn über den Zeitraum der Thermografie informieren
- Freilaufenden Hund einsperren
- Freien Zugang zum Grundstück ermöglichen

Bei Innenthermografien sind die zu erfassenden Stellen mindt. 6-8 Stunden vor Messbeginn von Vorhängen, Bildern, Wandbehängen etc. zu befreien und die an Außenwänden stehenden Möbelstücke ca. 1 m von der Wand abzurücken. Abstehende Tapeten müssen entfernt werden.

Meteorologische Randbedingungen

- Temperaturbedingungen zwischen innen und außen sollten ausreichend hoch sein (ca.10° C)
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine hohen Windgeschwindigkeiten (nicht größer als 5 m/s)
- Keine Thermografie bei Nebel, Regen und Schneefall (Verrauschen des Thermograms durch Streueffekte)